Benesse® こどもちゃれんじ

なぞりんカードセット❹

こどもちゃれんじ すてっぷ エデュトイ 35C607

対象年齢4歳以上

はいっている　もの

なぞりんカードセットは　「なぞりんマシーン」と　「なぞりんペン」と　いっしょに　つかうよ。

●なぞりんカード　2まい

「びかっば❶」カード　「びかっば❷」カード　「おてがみ❾」カード　「おてがみ❿」カード

あそぶ　ときの　やくそく

※かならず、「なぞりんカードセット❶」に　はいっている「なぞりんマシーンの　つかいかた」を　よんでから　あそんでね。

❶ なぞりんシートを　めくって　カードを　さしこんでね！

❷ なぞりんペンで　カードや　ふく、つくえに　かかないでね。　かならず　なぞりんマシーンで　つかおう。

❸ ペンを　つかわない　ときは　ふたを　すぐに　はめよう！

おうちのかたへ｜こんなときどうする？　Q＆A

Q ペンのインクが出なくなった。

A1 蓋をしっかり閉めてしばらく置いてみてください。

※インク切れの原因として、蓋の閉め忘れによる乾燥が考えられます。蓋をぎゅっと閉めて、数時間置いていただくと、インクが出る場合があります。

A2 新しいペンをご購入いただけます。

購入方法1　近くの文具店で市販品を購入する。

PILOT ホワイトボードマーカー(WBMA-7SN-L)

※市販品の蓋には、シートけしがついていません。なぞりんペンの蓋とつけ替えてご使用になれます。

購入方法2　〈こどもちゃれんじ〉で「なぞりんペン」を購入する。

200円（税込・送料無料）でご用意しています。

電話で購入　〈こどもちゃれんじすてっぷ〉「なぞりんペン」の購入希望の旨を、係の者にお伝えください。

0120-55-4103（ゴーゴー よいぜみ）　通話料は無料です

■受付時間　10：00〜20：00（日曜・祝日・年末年始を除く）※音声ガイダンスでご案内します。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。■一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください。（ただし通話料がかかります。）

Q 音が出なくなった。

A 電池を交換してみてください。

なぞりんマシーンの裏側にあるネジを1カ所外して、新しい単4形マンガン乾電池2本と交換してください。

エデュトイの取扱説明書がダウンロードできます。

おやこみらいひろば　すてっぷ　検索　Click!

〈こどもちゃれんじすてっぷ〉でお届けするエデュトイの取扱説明書を上記のサイトからダウンロードできます。※お届け月の前月25日よりダウンロード可能です。※プリンターをお持ちのかた向けのサービスです。プリンターをお持ちでないかたへの出力サービスは行っておりません。また携帯電話からはご利用になれません。

⚠注意　おうちのかたへ　必ずお読みください。

●誤飲や窒息の危険がありますので、外袋で口や鼻を覆ったり口に入れないでください。
●転倒の危険がありますので、外袋やカードを床に放置しないでください。

★使用材料：なぞりんカード／紙、外袋／PE

万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら、下記までご連絡ください。

0120-55-4103（ゴーゴー よいぜみ）　通話料は無料です

■受付時間　10：00〜20：00（日曜・祝日・年末年始を除く）
※音声ガイダンスでご案内します。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。
※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
■一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください。（ただし通話料がかかります。）

※この取扱説明書は、大切に保存をお願いします。

©Benesse Corporation 2013. All Rights reserved.

なぞりんカードの　あそびかた

ぴかっぱ①カード

カードを　さして
★ボタンを　おそう。

1 せんを　なぞって　えを
かんせい　させよう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

わかとのと　ぴかっぱの　きねんさつえいの
えが　かんせいするよ！

おうちのかたへ
電源の切り忘れによる電池消耗を防ぐため、約3分間何も押さないと、自動的に電源が切れゲームが終了します。ご了承ください。

ぴかっぱ②カード

カードを　さして
★ボタンを　おそう。

1 もじを　なぞろう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

ぴかっぱから　わかとのへの　おてがみが
かんせいするよ！

おてがみカード

カードを　さして
★ボタンを　おすと
しまじろうからの
メッセージが　きこえるよ。

1 もじを　なぞって　しまじろうに
てがみを　かこう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

しまじろうから　おへんじが　もらえるよ！

©Benesse Corporation 2013. All Rights reserved.